

Guía de referencia rápida para HL10

Dispositivo para descolgar el teléfono HL10

El dispositivo para descolgar el teléfono HL10 puede utilizarse con el adaptador de DECT CA40 y el amplificador A22 para controlar automáticamente el gancho conmutador del teléfono cuando un usuario recibe una llamada.

El modelo HL10 sustituye a los dispositivos HL1 y HL2.

Cuando se utilizan los equipos CA40 o A22 con la unidad para descolgar, la entrada de llamadas se avisa al usuario de dos formas:

1. Tono audible en los auriculares
2. Tono de llamada en la unidad remota (CA40) o en el teléfono (A22)

En la unidad que recibe el sonido de llamada hay integrado un pequeño micrófono. Se emite una señal de notificación a la unidad remota (CA40) y al auricular (CA40 y A22).

Cuando esto ocurre, al pulsar el botón de activación en la unidad remota o el botón del teléfono o los auriculares de la unidad A22, se descuelga el teléfono y puede atenderse la llamada a través de los auriculares. Una vez terminada la llamada, se vuelve a pulsar el mismo botón para colgar el microteléfono.

Si el usuario está conectado a un dispositivo de sonido externo, por ejemplo a un reproductor de CD de un ordenador, podrá escucharlo a través de los auriculares. Para ello deberá asegurarse de que el dispositivo de sonido está encendido y de que las unidades A22 o CA40 están en el modo de microteléfono.

- Pequeño, compacto y discreto
- Elegante
- Garantía de 2 años



Descripción	Núm. referencia	Código de barras EAN 13
Dispositivo para descolgar el teléfono HL10	36390-01	5 033 588 010 340